

Montážní návod tlačítka pod obklad

1. Vyříznutí SDK desek a omítky (ytong)

- 1.1 první desku seřízněte na rozměr 210mm x 109mm při omítce stejný postup jak kdyby byl SDK.
- 1.2 druhou desku seřízněte na rozměr 238mm x 155mm při omítce stejný postup jak kdyby byl SDK.
- 1.3 vyvrtejte 6 dírek modře vyznačené na obrázku, aby mohly závitky štelovacích šroubků zajet do první desky SDK nebo omítky (ytongu)
- 1.4 Ochranný límec seřízněte na hloubku první desky

2. Montáž plastového tlačítka k WC nádržce

- 2.1 Nasadte zadní díl tlačítka a připevněte jej plastovými čepy na vyznačené místo. Kolíky zalomte na ideální délku.
- 2.2 Dotáhněte zajišťovací klínky, pro dokonalou fixaci.
- 2.3 Nasadte a zajistěte splachovací tyčky (vyrovnejte zároveň se šroubky, předejdete tím protýkání WC).
- 2.4 Vyrovnejte rovinu podle okolního obkladu pomocí 6 štelovacích šroubků.

3. Vyřezání obkladu

- 3.1 Vyřezání obkladu musí provádět kvalifikovaný obkladač, který disponuje odbornými znalostmi, zkušenostmi a speciálním nářadím určeným k tomuto účelu.
Potřebné vybavení a příslušenství lze zakoupit na www.3dhome3d.cz

*Profesionální vyříznutí obkladu pro tlačítko pod obklad

Nabízíme precizní vyřezání otvoru do vašeho obkladu pro naše tlačítko pod obklad s důrazem na dokonalý detail bez chyb. Jsme schopni přijet k vám domů, vše přesně zaměřit, následně obklad odborně vyříznout a nalepit přímo u vás. Disponujeme vybavením pro přepravu a zpracování formátů obkladu až do rozměru 120x60 cm, a menších. Garantujeme profesionální přístup a maximální spokojenost s výsledkem. Kontaktovat nás můžete na tel. čísle **+420 601 337 288**. (Platí pouze pro Českou republiku a Slovensko po domluvě).

4. Nalepení obkladu na tlačítko

- 4.1 Pokud děláte tvary, kdy spára tlačítka není uprostřed odlomte tento naperforovaný dílek vyznačený červeným proužkem na fotce.
- 4.2 Nalepte na přední díl tlačítka obklad pomocí lepidla k tomu určenému. Zde odkaz na lepidlo: <https://3dhome3d.cz/s/lepidlo>
- 4.3 Postup lepení obkladu na tlačítko:
 - Důkladně odmastěte zadní stranu obkladu.
 - Naneste lepidlo na připravený povrch tlačítka.
 - Přiložte obklad a vycentrujte spáry podle okolního obkladu.
 - Použijte klínky pro přesné nastavení a fixaci spár.
 - Nechte zaschnout minimálně 12 hodin bez pohybu.

5. Nasazení předního tlačítka s nalepeným obkladem

- 5.1 Nasadte přední díl s nalepeným obkladem na vyštelované šrouby zadního tlačítka.

6. Varování

Upozornění: Plastové tlačítko nenechávejte na přímém slunci, nevystavujte vyšším teplotám ani vodě. Mohlo by dojít k deformaci materiálu nebo jeho poškození!!!!!!

Klapy tlačítka nikdy nepřetahujte mimo zadní díl tlačítka, mohlo by dojít k nenávratnému poškození pružin!!!!!!

V případě, že nebude dodržen postup lepení či nebude použita technologie pro lepení určená viz postup výše, nebude na případné reklamace brán zřetel!!!!!!

Zde najdete naše videonávody z realizací:

<https://www.youtube.com/@3DHOME3D>







